Zbrojenie górne płyty PS3

150


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10'
A
B
C
D
E
F
G
H
DZ01
DZ02
DZ03
DZ04
DZ05
DZ06
DZ07
DZ08
DZ09
DZ010
DZ011
DZ012
DZ013
17 ≠ 10 -500
10 ≠ 10 -500
9 ≠ 10 -250
19 ≠ 10 -500
8 ≠ 10 -500
43 ≠ 10 -250
2 ≠ 10 -250
24 ≠ 10 -500
63 ≠ 10 -500
68 ≠ 10 -500
2 ≠ 10
2 ≠ 8
5 ≠ 16 -250
6 ≠ 10 -250
4 ≠ 10 -250
3 ≠ 10 -500
27 ≠ 10 -500
62 ≠ 10 -500
26 ≠ 10 -500
12 ≠ 16 -250
14 ≠ 16 -125
18 ≠ 10 -500
11 ≠ 10 -500
69 ≠ 10 -500
23 ≠ 10 -250
29 ≠ 16 -250
30 ≠ 16 -250
9 ≠ 10 -250
7 ≠ 16 -125
16 ≠ 10 -250
17 ≠ 10 -500
44 ≠ 16 -250
34 ≠ 10 -500
11 ≠ 10 -500
2225
14000
13500
250
5600
30550
42750
6500
2200
200
80
2145
8000
4500
1750
10000
1500
500
3500
1250
800
6840
5195
2200
3345
2795
1695
890
250
2375
2745
24175
5795
5560
1700
1250
2000
1950
8995
8995
8995
1350
1250
1500
1250
1250
1250